

## EasyDome handleiding

1. Print en snij uw etiketten/stickers.  
De rechthoekige domes hebben een hoekstraal van 5 mm
2. Laat 48 uur uitdampen.
3. Positioneer de dome boven de sticker/etiket en laat deze vallen.  
NIET aandrukken!
4. Laat 3 seconden rusten
5. Sticker/etiket inclusief dome omdraaien en aanrakelen vanuit het midden naar de rand. Hierdoor verdwijnt de ingesloten lucht.
6. Klaar!

## EasyDome handleiding

1. Print en snij uw etiketten/stickers.  
De rechthoekige domes hebben een hoekstraal van 5 mm
2. Laat 48 uur uitdampen.
3. Positioneer de dome boven de sticker/etiket en laat deze vallen.  
NIET aandrukken!
4. Laat 3 seconden rusten
5. Sticker/etiket inclusief dome omdraaien en aanrakelen vanuit het midden naar de rand. Hierdoor verdwijnt de ingesloten lucht.
6. Klaar!