

## Aanwijzingen voor opbouw Pop up wand

- Voor de Pop Up wanden mag alleen de hiervoor geschikte dikke Solvent Pop Up film (SODF) of Solvent Value Pop Up film (SOVDF) worden gebruikt
- Zorg ervoor dat de banen op de juiste breedte zijn ingedeeld, met een breedte welke overeenkomt met de afmetingen in de bijlage, behorend bij jullie Pop Up wand.
- Lamineer alle segmenten van de afbeelding.
- Snij alle segmenten van de afbeelding schoon.
- Plaats op elk segment aan de achterkant direct tegen de bovenzijde een donkere ophangstrip met de opening van de haakjes aan de onderzijde (deze worden naderhand geplaatst op de uitstekende pinnen van de wand).
- Plaats op elk segment aan beide lange zijden aan de achterkant de zelfklevende magneetband type A. Zorg ervoor dat de magneetband 0,5 - 1 mm van de kant af wordt geplaatst.
- Plaats nu eventueel aan de onderzijde op de achterkant van de middelste segmenten (dus niet op de ronde hoeken) een strook geschuimd PVC plaat voor iets meer stevigheid.
- Zet het Pop Up systeem neer en monteer nu verticaal aan de voorzijde en de op de hoeken aan de achterzijde de meegeleverde magneetstangen.
- Plaats nu de geprinte segmenten, welke nu compleet afgemonteerd zijn op de Pop up wand. Begin hierbij met één van de middelste segmenten en plaats op het laatst de twee ronde segmenten op de hoeken. Het is verstandig om dit met twee personen te doen.